

# Temperatur- und Feuchtefühler KE-PTF-8024



## Wartungsanleitung

- Wasserinhalt der 1l-Vorratsflasche wöchentlich überprüfen und ggf. mit teilentsalztem Wasser oder Regenwasser nachfüllen.
- Kontrolle des Befeuchtungsdochtes auf vollständige Durchfeuchtung und auf Verunreinigungen. Verunreinigungen sind zu entfernen.  
Es wird empfohlen den Befeuchtungsdocht 1-mal jährlich auszutauschen.
- Die Lüftungsgitter können problemlos aus dem Fühlergehäuse herausgenommen werden und mit Pinsel oder Druckluft von Staub gereinigt werden. Andere Verschmutzungen lassen sich mit Wasser beseitigen.
- Zur Wartung des Lüfters sind folgende Punkte erforderlich:
  - Luftdurchsatz überprüfen, die Strömungsgeschwindigkeit durch das Fühlergehäuse sollte mindestens 1,8 m/s betragen.
  - Lüfterlauf überprüfen, Kontrolle der Laufgeräusche des Lüfters, sowie des Freilaufs des Lüferrades. Verschmutzungen des Lüferrades durch Pinsel oder Druckluft entfernen.
- Die Anschlusseinheit ist auf Verschmutzung zu überprüfen, ggf. zu reinigen. Festen Sitz der Kabel überprüfen, Dose aufschrauben und Anschlussklemmen überprüfen.



### **Elektro- und Automatisierungsanlagen Pierre Ambrozy**

Schmiedestraße 14                      06466 Gatersleben  
Telefon 039482 417                      Fax 039482 79036  
E-mail:                      info@elau-ambrozy.de  
Internet:                      http://www.elau-ambrozy.de